

# TRANBJERG VARMEVÆRK A.M.B.A.

## RETNINGSLINIER FOR TILSLUTNING TIL FJERNVARME

1. Der skal udføres indføringsbøjninger i hht. Tranbjerg Varmeværks tegninger på bygherrens regning – indføringsbøjninger kan afhentes på Tranbjerg Varmeværk, når Tranbjerg Varmeværk har tegningerne vedr. huset i hænde.
2. Der skal være 110 mm lige stykker på hver side af byggemåler, inden bøjninger må foretages.
3. For at måler kan gå fri, skal byggemåler placeres min. 100 mm fra væg.
4. Byggemåler udleveres af Tranbjerg Varmeværk.
5. Der skal monteres snavsefilter på fremløb.
6. Anlægget skal trykprøves med 10 at. i overværelse af Tranbjerg Varmeværk.
7. Stik skal rekvireres hos Tranbjerg Varmeværk A.M.B.A., Jegstrupvænget 630, 8310 Tranbjerg J, tlf. nr.: **86 29 25 88**.

Tegninger: Stueplan m.v., snit og situationsplan – med angivelse af stikledningens Indføring skal fremsendes. Endvidere skal bygherres navn og adresse oplyses.

