



Råd og vejledning til fyring med fjernvarme

Gå ud til varmemåleren

- Fremløbsrøret til varmemåleren skal være varmt
- Returløbsrøret fra varmemåleren skal være fra 20-25 grader
- **Hvis returløbsrøret fra varmemåleren er meget varmt**

Varmtvandsbeholderen eller gennemstrømsvarmeveksleren's returløbsrør skal kun være 20-25 grader, hvis der ikke er brugt varmt vand de sidste 2 timer.

Ventilen er defekt, hvis returløbsrøret er meget varm.

Radiator:

- Hvis der fyres med radiator, skal man bruge samtlige radiatorer i de rum som opfyres.
- De rum, som ikke opvarmes, lukkes døren til.
- Inden udluftning lukkes samtlige radiatorer i de rum, som udluftes.
- Efter udluftning åbnes radiatorerne igen langsomt i etaper, med at skrue op på 1 og vente ½ time for så at skrue op til det ønskede.
- Radiatoren skal være varm i toppen og kold i bunden (når den har kørt 1 times tid)

Gulvvarme:

- Gulvet må aldrig være mere end 20-24 grader, da man ødelægger betongulvet.
- Inden udluftning lukkes ventilen til gulvvarmen.
- Efter udluftning sættes ventilen på 1 i ½ time- derefter skrues op på det ønskede.